

Руководство пользователя COLORINO

Описание прибора:

Положите прибор перед собой таким образом, что отверстие громкоговорителя, расположенного на поверхности, находится в дальнем от Вас конце прибора. На поверхности Вы найдете 2 кнопки. Отверстие в дальнем от Вас конце прибора – измерительная головка **Colorino**. На узкой (правой) стороне расположены 2 выходных отверстия, большее из которых предназначено для наушников, меньшее (ближнее к Вам) для обновления [программного обеспечения](#) прибора. В основании корпуса Вы найдете отсек для батареек.

Описание кнопок:

Кнопка 1: ближняя ко громкоговорителю сообщает цвет

Кнопка 2: ближняя к Вам измерение интенсивности света

Как начать:

В основании прибора Вы найдете отсек для батареек. Поверните прибор таким образом, что узкая сторона находится в дальнем от Вас конце прибора. Чтобы открыть крышку батарейного отсека, потяните её на себя. Крышку можно снять полностью. Положите 2 батарейки типа 1.5 V AAA в отсек таким образом, что негативная (плоская) сторона каждой батарейки соприкоснется со спиралью. Закройте крышку батарейного отсека. Ваш **Colorino** готов к использованию.

Прибор автоматически выключится по истечении 30 секунд. Для того, чтобы снова его включить, нажмите на любую из двух кнопок

Определение цвета:

Плотно прижмите измерительное отверстие **Colorino** к поверхности, цвет которой Вы желаете определить. Однократно нажмите на кнопку 1, и прибор сообщит Вам цвет поверхности. Если вы держите кнопку 1 нажатой, то сообщение будет повторяться, пока Вы не отпустите кнопку.

Измерение интенсивности света:

Для того, чтобы определить [источники света](#), удерживайте кнопку 2 нажатой и одновременно двигайте прибор по помещению. Звуковые сигналы сообщат об интенсивности и приближенности источников света.

- высокий звук = источник света интенсивный или очень близко
- низкий звук = источник света слабый или находится далеко

Громкость:

Прибор позволяет выбрать между 3 уровнями громкости. Чтобы выбрать подходящий уровень громкости, держите кнопку 2 нажатой и нажмите несколько раз кнопку 1, чтобы выбрать из трех возможных уровней тот, который подходит Вам (три уровня чередуются в следующем порядке – низкий, средний, высокий, затем снова низкий).

Технические данные:

Функция определения цвета:	распознает до 150 цветовых нюансов
Фотометрическая функция:	определяет интенсивность света разными звуковыми сигналами
Воспроизведение звука:	20 языков возможность подключить наушники
Громкость:	3 уровня громкости
Размеры:	(110) x (39-50) x (21-25) мм
Вес:	70 г
Питание :	2 батарейки типа 1.5 V AAA batteries

Гарантия:	1 год
-----------	-------